

Presentación

Destinado a la comunicación por teléfono de disparos en sistemas de alarma (central de choque, central de alarma, etc).

01

Características técnicas

- Capacidad para 10 números telefónicos con 16 dígitos cada uno.
- Dispara en pulso o tono (programable).
- Entrada pánico silencioso.
- Disparo por pulso positivo o negativo.
- Posee pause automático para ramal PABX.
- Alimentación 12 V.c.c.
- Prioridad de línea.
- No pierde memoria de marcación y grabación en la falta de energía.
- Disparo en modo continuo o interrumpido (programable).
- Retardo de marcación (programable).
- Intervalo entre marcación (programable).
- Prueba individual de números de teléfono programados.
- Interrupción de marcación vía teclado (aborta marcación en).

02

Programación

- Programación de los teléfonos:
- Presionar la tecla "PROG".
 - Introduzca la posición de memoria (de 01 a 10).
 - Introduzca el número de teléfono que desea programar (hasta 16 dígitos).
 - Presione la tecla "ENTER".
 - Repita esta operación hasta programar todos los números deseados.
 - Programación para Tom:
 - Presionar la tecla "PROG".
 - Introducir 20.
 - Presione la tecla "ENTER".
 - Programación de pulso:
 - Presionar la tecla "PROG".
 - Introducir 21.
 - Presione la tecla "ENTER".

03

2

Programación para el modo interrumpido:

- Presionar la tecla "PROG"
- Introducir 22
- Presionar la tecla "ENTER"
- Programación para el modo continuo:
- Presionar la tecla "PROG"
- Introducir 23
- Presionar la tecla "ENTER"
- Programación de retraso de marcado:
- Presionar la tecla "PROG"
- Introducir 24
- Introducir el tiempo deseado (de 0 a 9 segundos)
- Presionar la tecla "ENTER"
- Programación de intervalo entre marcación:
- Presionar la tecla "PROG"
- Introducir 25
- Introducir el tiempo deseado (de 05 a 99 segundos)
- Presionar la tecla "ENTER"
- Programación para un número de teléfono:
- Presionar la tecla "PROG"
- Introducir 26
- Introducir la posición de memoria que desea probar (de 01 a 10)
- Presionar la tecla "ENTER"
- Programación para probar todos los números de teléfono:
- Presionar la tecla "PROG"
- Escribir 27
- Presionar la tecla "ENTER"
- Programación para borrar un número de teléfono grabado:
- Presionar la tecla "PROG"
- Introducir la posición que se debe borrar (de 01 a 10)
- Presionar la tecla "ENTER"
- Programación para interrumpir una marcación en curso:
- Presionar la tecla "PROG"
- Presionar la tecla "ENTER"

03

3