




## Sensor adicional HTS2

[www.broadlink.com.es](http://www.broadlink.com.es)


### Resumen



### Notas importantes

- Para uso en interior y lugares secos

### Añadir dispositivo



- Conecta el sensor a RM4-PRO
- Enciende el dispositivo y si es la primera vez lo utilizas entrará en el modo configuración. De lo contrario necesitarás hacer un reset
- Cuando el producto esta en modo Smart sigue los pasos del asistente para añadir el dispositivo, nombre y asignarlo en una habitación
- La temperatura y humedad se mostrará en la APP tras añadir el sensor

